

## Ford Ecosport

**Артикул:** R.1805.002 Защита переднего бампера  
**Кузов:** Все d57+d42  
**Год выпуска:** 2014  
**Объем двигателя:** Все  
**Тип КПП:** Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт M8.....	6 Шт.
2.Болт M10.....	8 Шт.
3.Шайба 8.....	6 Шт.
4.Шайба 10.....	24 Шт.
5.Шайба пружинная 8.....	6 Шт.
6.Шайба пружинная 10.....	12 Шт.
7.Гайка M10.....	8 Шт.
8.Гайка закладная M8.....	2 Шт.
9.Стойка.....	2 Шт.
10.Кронштейн.....	2 Шт.



### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Выкрутить два штатных болта M8 крепления усилителя переднего бампера.
2. Закрепить кронштейн при помощи болтов M8 из комплекта крепежа, предварительно установив по две шайбы M10 под каждый болт.
3. Установить гайку закладную M8 в отверстие лонжерона, закрепить к ней стойку, при помощи болта M8.
4. Закрепить кронштейн со стойкой при помощи болтов M10.
3. Установить защиту бампера. Отрегулировать положение.
4. Затянуть все резьбовые соединения. Не использовать пневмо-инструмент. (M10-50Нм, M8-30Нм).