

Гайка закладная M10

Заданта переднего бампера

Geely Emgrand x7

Артикул: R.1903.001 Защита переднего бампера двойная d42
 Кузов: Все
 Год выпуска: 2016-
 Объем двигателя: Все
 Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт M10x30.....	4 Шт.
2.Болт M10x40.....	2 Шт.
3.Гайка M10.....	4 Шт.
4.Шайба 10.....	10 Шт.
5.Шайба 10 пружинная.....	6 Шт.
6.Шайба проставочная.....	2 Шт.
7.Кронштейн левый.....	1 Шт.
8.Кронштейн правый.....	1 Шт.
9.Гайка закладная M10.....	2 Шт.

Гайка закладная M10

Болт M10x30

Гайка M10

Шайба 10

Шайба 10 пружинная

Шайба проставочная

Кронштейн левый

Болт M10x40

Шайба 10

Шайба 10 пружинная

Болт M10x30

Гайка M10

Шайба 10

Шайба 10 пружинная

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

Не рекомендуется использование пневмоинструмента

- Снять нижний пластиковый пыльник моторного отсека.
- Установить Гайки закладные M10 (поз. 9) в отверстия в лонжеронах, так, чтобы противоположные кромки гайки перекрывали края отверстия. (рис.1)
- Открутить правый внутренний болт крепления подрамника (рис.1). Под него установить правый кронштейн через проставочную шайбу, затем закрутить болт крепления подрамника и болт M10x40 в закладную гайку M10, оставив возможность регулировки положения кронштейна.
- Повторить пункт 3 для левой стороны.
- Установить защиту переднего бампера на кронштейны при помощи болтов M10x30 и гаек M10. (рис. 2)
- Отрегулировать положение защиты переднего бампера в поперечной плоскости, перемещая кронштейны в пазах. Затем затянуть резьбовые соединения крепления кронштейнов.
- Отрегулировать положение защиты переднего бампера по высоте и вылету перемещая защиту относительно кронштейна. Затянуть резьбовые соединения крепления защиты.



Рис.1



Рис.2